



Bradford College, UK
Bond Bryan Architects
www.bondbryan.com

OPEN BIM™

BIP-Koder

ArchiCAD 19

Innehåll

Kapitel




BIP-koder

<i>Intro</i>	<i>1</i>
<i>Importera BIP-parametrar.</i>	<i>2</i>
<i>Lägga till/ Ta bort</i>	<i>3</i>

BIP-koder

Intro



I de filer som levereras eller har levererats från Graphisoft Sverige finns inga parametrar som är förberedda för BIP-export. From ArchiCAD 19 levereras en XML fil som är förberedd med grundparametrar och upplägg för ett fåtal parametrar som ska exporteras för med BIP. I detta dokument gå vi igenom hur man lägger till parametrar i projekt för BIP-export för att önskad information visas på ett ställe med de parameternamn som är beskrivet i BIP-koder.



Importera BIP-parametrar.

I ett befintligt eller i en ny fil måste en XML-fil med BIP-information importeras.


1. Att tänka på är att i de projekt där egna Psets är skapade kommer dessa att tas bort då det är ett nytt schema som läggs till.
2. Gå till "File/File Special/IFC 2x3/IFC Scheme Setup..."
3. Klicka på "Import".
4. Välj "Standard BIP SWE"
5. Klicka på "Continue"
6. Klicka på "OK"
7. Kontrollera att parametrar kommit in genom att öppna tex vägginställningar, det skall stå (BIP) efter de parametrar som skall exporteras som BIP.



This will delete the current scheme and all of its data. Do you want to continue?

Cancel

Continue






Lägga till/ Ta bort

Det finns parametrar som inte längre behövs som ger dubbelinformation som är bra om man tar bort (Se Bild till höger).

Efter importen av XML-filen så har det skapats en specifik folder under "Manage IFC Properties" som heter "BIP". De parametrar som finns i den foldern är de som kan användas för information som efterfrågas i BIP-projektet. Lägga till BSAB och AMA koder görs på samma sätt som tidigare med skillnaden att man skall hämta koderna från klassificationer för BIP. Saknas parametrar kan man skapa nya Psets som läggs i "BIP" foldern så de hamnar korrekt, tänk på att namnen på de nya parametrarna måste stämma överens med hemsidan.

För mer information hur man mappar befintlig information till nya parametrar kontakta Graphisoft Sverige.



GRAPHISOFT®

Graphisoft marknadsför och säljer världsledande ArchiCAD i Sverige. Ännu viktigare är att vi också anpassar och utvecklar verktyget för svensk standard och för våra målgrupper. Det har gett oss en stark ställning bland Sveriges arkitekter och ingenjörer, som med kompletta ArchiCAD kan göra ett säkert och effektivt jobb, med kreativiteten i högsätet.

På Graphisoft arbetar erfarna arkitekter och ingenjörer, som genom sin kunskap och sitt engagemang erbjuder förstklassig utbildning, konsultation och support. Utöver ArchiCAD finns i vår portfölj också ett antal andra, marknadsledande CAD-verktyg.



BIMx



Stockholm
Bibliotekstorget 8 5tr
S-171 45 Solna
vxl: 08-735 59 00
fax: 08-735 59 90
support: 040-611 01 49

Malmö
Stormgatan 4
S-211 20 Malmö
vxl: 040-611 00 38
fax: 040-611 00 91
support: 040-611 01 49

Göteborg
Amerikahuset,
Barlastgatan 2
S-414 63 Göteborg
tel +46 705 34 23 00
support: 040-611 01 49

GRAPHISOFT®
Authorized Training Center